

# How To Start The Setup In Room BB40

## **KINO-SETUP:**

1. Einschalten der Monitore, Endstufen, der Drive-Racks und dem Dolby-Cinema Prozessors.





**2.** Einschalten der DAW an der rechten Rückseite des Pultes.



**3.** Einschalten des AVID S6 Pultes (ebenfalls an der Rückseite).



**4.** Einschalten des Projektors mit Hilfe der Fernbedienung -> je nach Wunsch kann die Projektionsgröße wie folgt angepasst werden:



Im Projektormenü auf Bildschirm gehen und danach das Menü Bildposition auswählen.




Danach das gewünschte Format auswählen.



Dann erscheint die folgende Meldung. Hier einfach nochmal auf auswählen klicken.

**5.** Einloggen mit dem gezeigten Profil.




## **TV-SETUP:**

Zusätzlich den Schalter auf der linken Rückseite des Pultes einschalten.



**ProTools SYNC-Setup:**

Die Frame Rate auf dem „Rosendahl“ muss entsprechend der Projekt Video Frame Rate angepasst werden.





(Dieses Menü ist bei ProTools unter Session Setup zu finden)



## How To Shut Down The Setup In Room BB40

1. Das AVID S6 Pult runterfahren bevor man den Verteiler ausschaltet (siehe Bilder).
  - 1.1 Auf dem Touch-Display in der unteren rechten Ecke auf „Settings“ klicken.
  - 1.2 Im Settings Menü in der oberen Leiste auf „About“ klicken und danach am unteren Rand auf „Shut Down“.





2. Alle oben genannten Geräte wieder ausschalten.

**Fehlerquellen:**

Wenn die Audioengine bei Neundo oder ProTools nicht erkannt wird, bitte den Computer neu starten.

From: <https://doku.studiomitte.de/> - **Studiomitte DOKU**

Permanent link: <https://doku.studiomitte.de/doku.php?id=howtos:bb40-setup-starten&rev=1667381624>

Last update: **2022/11/02 09:33**

