

Kino Mischung hochfahren

TV-Setup

1. Fernseher und Stereo Lautsprecher vor den Tonmeister Platz hinrollen und die Kabel im TV-Rack anschließen
2. Im Projektorraum: Hauptschalter anmachen, Schalter für TV-Setup, Bildschirme und Mischpult anschalten.
3. BB50AW01 (Mac Käsereibe) und Cubi anschalten.
4. Im Kino gucken ob alle 5MC Module zugewiesen sind.
5. Im Browser die Innosonix Controller Seite aufrufen (192.168.50.18) und das TV-Setup Preset auswählen
6. Gucken ob bei der BM Kreuzschiene der TV den BB50AW01 (Mixi) zugewiesen ist.
7. Nuendo 11 starten und das letzte Projekt auswählen.

Kino-Setup

1. Im Projektorraum: Hauptschalter anmachen, Schalter für Endstufen, Bildschirme und Mischpult anschalten.
2. BB50AW01 (Mac Käsereibe), Cubi und Projektor anschalten.
3. Im Kino gucken ob alle 5MC Module zugewiesen sind.
4. Im Browser die Innosonix Controller Seite aufrufen (192.168.50.18) und das 5.1Mix Preset auswählen.
5. Gucken ob bei der BM Kreuzschiene der Projektor den BB50AW01 (Mixi) zugewiesen ist.
6. Im Projektor Controller Programm das richtige Preset auswählen.
7. Nuendo 11 starten und das letzte Projekt auswählen.

From:
<https://doku.studiomitte.de/> - **Studiomitte DOKU**

Permanent link:
https://doku.studiomitte.de/doku.php?id=howtos:kino_mischung_hochfahren&rev=1614701006

Last update: **2021/03/02 16:03**

